Call 1-800-4MY-HOME® (1-800-469-4663) for Service Parts

GIVE THE FOLLOWING INFORMATION:
MODEL NUMBER — MODEL DESCRIPTION
PART NUMBER — PART DESCRIPTION
QUANTITY — PART COLOR

#	PART NO.	DESCRIPTION
1	1006309	MAT
2	M12918A10-SS	LOCK
3	1006379	NAMEPLATE
4	1004245	HANDLE PACK - RED
5	A18311A2-EBK	4" DRAWER – BLACK
6	A18310A2-EBK	6" DRAWER – BLACK
7	14010-ERED	CASTER ANGLE – RED
8	1008032	CASTER PACK
9	1008040	SLIDE – RIGHT
10	1006364	DRAWER TRIM
11	1008039	SLIDE – LEFT
12	M15150	ACTUATOR ROD
13	T16772-ENCS	ACTUATOR BRACKET
14	T16771-ENCS	ACTUATOR CHANNEL
--	F1913	INSTRUCTION SHEET

CRAFTSMAN®

SERVICE PARTS

Model No. **706. 377140**
4 Drawer Ball Bearing Roll Away

Modelo No. **706. 377140**
Deslizadera de 4 Gavetas con Cojinetes de bolas



Llame al 1-800-659-7084 para Piezas de Servicio

INDICAR LA SIGUIENTE INFORMACION:
NUMERO DE MODELO — DESCRIPCION DEL MODELO
NUMERO DE PIEZA — DESCRIPCION DE LA PIEZA
CANTIDAD — COLOR DE LA PIEZA

#	No. DE PIEZA	DESCRIPCION
1	1006309	TAPETE
2	M12918A10-SS	CERRADURA
3	1006379	PLACA DE NOMBRE
4	1004245	PAQUETE DE MANIJA – ROJO
5	A18311A2-EBK	100mm GAVETA – NEGRO
6	A18310A2-EBK	150mm GAVETA – NEGRO
7	14010-ERED	ANGULO DE RUEDECILLA – ROJO
8	1008032	PAQUETE DE RUEDECCILLAS
9	1008040	CORREDERA – DERECHA
10	1006364	MOLDURA DE GAVETA
11	1008039	CORREDERA – IZQUIERDA
12	M15150	VARILLA DEL ACCIONADOR
13	T16772-ENCS	SOPORTE DEL ACCIONADOR
14	T16771-ENCS	CANAL DEL ACCIONADOR
--	F1913	HOJA DE INSTRUCCIONES

NOTE:
1. ALL UNNUMBERED PARTS ARE INTERCHANGEABLE WITH THE OPPOSITE SIDE.
2. REPLACEMENT KEYS MAY BE ORDERED USING THE CODE WHICH APPEARS ON THE FACE OF THE LOCK.

NOTA:
1. TODAS LAS PIEZAS SIN NUMERO SE PUEDEN INTERCAMBIAR CON LAS DEL LADOS OPUESTO.
2. SE PUEDEN PEDIR LLAVES DE RECAMBIO USANDO LA COMBINACION DE LETRAS Y NUMEROSO QUE APARECE COMO EL NUMERO DE PIEZA EN LA CARA DE LA CERRADURA.